

Montage handleiding

Trapleuning profiel



Benodigd gereedschap



Stap 1



Met behulp van een schildersföhn maakt u de leuning warm. Verwarm de oude leuning aan de onderkant en bovenkant. Zodra het pvc kunststof warm wordt is het profiel makkelijk open te buigen en kunt u het lostrekken. Maak aan het begin met behulp van een scherp mes een inkeping. Reinig de stalen leuning van al het restmateriaal.

Stap 2



Maak de nieuwe leuning warm met behulp van de schildersföhn. Verwarm rustig vanaf de onderkant, de bovenkant en de zijkanten. Verwarm een stuk van circa 1 meter lang. Zodra u de leuning kunt openbuigen met de hand begint u vanaf boven de leuning om het stalen profiel heen te buigen. LET OP DAT U IETS MEER OVERLENGTE AANHOUD.

Stap 3



Vervolgens werkt u van boven naar beneden en vouwt u als het ware het nieuwe leuningprofiel om de stalen strip heen. Gebruik hierbij werkhandschoenen omdat de leuning wel erg warm aanvoelt. Zo werkt u meter voor meter naar beneden. Klop indien nodig met een rubberhamer het leuningprofiel vast op de stalen strip.

Stap 4



Zaagt u met behulp van een scherpe ijzerzaag de overstekende lengte netjes recht af en lijm met behulp van de speciale weekmakende lijm direct de eindkapjes op de leuning. Breng de lijm voorzichtig aan in de binnenrand van het kapje. Deze lijm maakt de pvc zacht waardoor de droging langzaam gaat. Laat u dit rustig een paar uurtjes zitten tot de lijm is uitgehard. Hierna kunt u de overtollige lijm afsnijden met een scherp mesje en daarna schuren met zeer fijn schuurpapier.

Veenderveld 47E
2371 TT Roelofarendsveen

Tel:071-3320020 / Fax:0252-225058
info@lamiwood.nl / www.lamiwood.nl